

Smart 35 SE 10 – 13 motorok végállás beállítása

A **Smart SE** típusú, **kapcsolós** csőmotorok **áramszünet/programozó gombbal**, **elektronikus** végállaskapcsolóval, **lefagyás**, **akadályérzékelő** és **visszatekerő funkcióval** vannakellátva.

Beszerelesnél **használjunk** merev **feltolásgátlót!** (DS 282 A vagy B)

Ezek a motorok **5 eres** vezetékkel rendelkeznek. A szokásos barna, fekete, zöld/sárga és kék mellett 1 darab **fehér** vezeték is szerepel, melynek **csak** a programozó **kábel**lel történő végállásbeállításkor vanszerepe. Egyéb esetben **nem kell** bekötni!!



programozó gomb / zöld gomb

Automatikus végállásbeállítás:

- A motort kössük össze a **programozó kábel**lel vagy közvetlenül a hálózatra **kapcsolóval!**
- Nyomjuk meg és tartjuk is úgy a „fel” irányú kapcsolót.
- A motor felhúzza a felső ütközőig a palástot, **befeszítés után** automatikusan **elindul lefelé**. A merev **feltolásgátló** az alsó végállásnál **ráfeszít** a palástra, majd a motor **visszahúzza** a felső végállásba a teljes palástot!

A végállásbeállítás befejeződött!

Abban az esetben: ha a palást az alsó végállás beállításánál nem zár teljesen össze, akkor vigyük középre a palástot és indítsuk el lefelé a motort. A kívánt alsó végállás előtt 15 cm-re nyomjuk le és tartjuk is lenyomva a **programozó / zöld gombot** a kábelben vagy a motor fejegységén az **átlátszó** gombot addig, amíg a merev **feltolásgátló** az alsó végállásnál **ráfeszít** a palástra. Ekkor engedjük el a programozó gombot! **Ahol elengedjük ott lesz az alsó végállás.**

A végállásbeállítás befejeződött!

Kézi végállásbeállítás:

A **programozó / zöld gomb** megtalálható a kábelben és a motor fejegységén (**átlátszó**) is!

- Összekötés után adjunk egy „fel” **irányparancsot** a motornak, majd nyomjuk meg a **programozó gombot** és **tartsuk is nyomva**. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot!

Ahol elengedjük ott lesz a felső végállás.

- Ezt követően adjunk a motornak egy „le” **irányparancsot** és **tartsuk is nyomva**. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot!

Ahol elengedjük ott lesz az alsó végállás.

A végállásbeállítás befejeződött!

Amennyiben **módosítani** szeretnénk a végállásokon mind a **felső**t és **alsó**t is **újra** kell programozni!

Extra érzékeny akadályérzékelés 3 beállítása:

1. Alapvetően ebben az állapotban van!

Egyéb esetben előhívása a következő:

Szüntessük meg a motor áramellátását, majd **nyomjuk le és tartjuk nyomva** a motor vagy a programozó kábel **program gombját** és **helyezzük áram alá** a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) !

5 másodperc elteltével a motor **egyszeri fel/le mozgást** végez! Ekkor engedjük el gombot!

A **felső és alsó** végállástól **20 cm-en belül nem érzi az akadályt**, csak a közte lévő távon extra érzékeny.

2. **Szüntessük meg** a motor áramellátását, majd **nyomjuk le és tartjuk nyomva** a motor vagy a programozó kábel **program gombját** és **helyezzük áram alá** a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) !

5 másodperc elteltével a motor **kétszeri fel/le mozgást** végez! Ekkor engedjük el gombot!

A **felső** végállástól **4 cm-en belül** nem érzi az akadályt, az **alsó** végállástól **8 cm-en belül nem érzi az akadályt**, csak a közte lévő távon extra érzékeny.

3. **Szüntessük meg** a motor áramellátását, majd **nyomjuk le és tartjuk nyomva** a motor vagy a programozó kábel **program gombját** és **helyezzük áram alá** a motort (úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) !

5 másodperc elteltével a motor **háromszori fel/le mozgást** végez! Ekkor engedjük el gombot!

Extra érzékeny akadályérzékelés inaktív a teljes magasságban. (Továbbra is akadályérzékelős a visszapörgető funkcióval együtt, de csak abban az esetben, ha a **merev feltolás gátló megfeszíti a palástot** a tokban)

EXTRA - Visszatekerő funkció aktiválása és deaktiválása:

- Vigyük a **felső** végállásba a palástot.
- Helyezzük **stop** állapotba a kapcsolót, majd nyomjuk meg a **fel irányt** és **0,5 másodperces** késleltetéssel **vissza stop állapotba**.
- Ezt végezzük el **3-szor**!

A harmadik kombináció elvégzése **után 0,5 másodperc** múlva nyomjuk meg a **le irányt** és indítsuk el a palástot az **alsó** végállásba!

- Amint elérte az alsó végállást a palást:
- Helyezzük **stop** állapotba a kapcsolót, majd nyomjuk meg a **le irányt** és **0,5 másodperces** késleltetéssel **vissza stop állapotba**.
- Ezt végezzük el **3-szor**!

A **sikeres** funkció aktiválását a motor **egyszeri fel/le mozgással** jelzi!

A visszatekerő funkció aktiválása befejeződött!

A visszatekerő funkció kikapcsolásához ismételjük meg a fentlépéseket!